Mandis shop

Palcom PALCOM001

Original		Replacement	
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	Power		Power
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	TV/Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	0	HDMI - SAT 0	0
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	ALT	LIST SMART	Smart / List
	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up / CH+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Up / CH+		Up
	Left / Vol-	VOL −	Vol-
	Left / Vol-		Left
	OK	OK	OK
	Right / Vol+	+ VOL	Vol+
	Right / Vol+		Right
	Browse	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down / CH-		Down
	Down / CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
Freeze	Pause / Step / Freeze		
Page-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		