Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
(/]	Fav / Marker / PC
=	Smart / List
☼	D. Menu / Top
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	Picture / Format
Top Pics	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS
Windows	Zoom / Size
TV/ Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Up	Up
Options	Setup / OPT /
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Home	Menu / Home
Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		