Mandis shop

JVC RM-V717U

Original	Replacement	Original	Replacement
Star/Stop	Power	On/Off R.A. Edi	Smart / List
Play	Play / Slow	T	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	Display	Display / Media
Stop	Stop / Hold	W	CH- / Page-
Rec/Pause	Rec / Rec Mode	[>]/Insert	2
<<	<< / Tune-	A. Dub	3
>>	>> / Tune+	Snapshot	6
<< VCR	I << / Preset-	On/Off	Shift + Power
>> VCR	>>I / Preset+	Play VCR	Shift + Play /
Fade	Setup / OPT /	Pause VCR	Shift + Pause / Step /
Effect	Text / Goto	Stop VCR	Shift + Stop /
In/Out	AV / Input / RDS	<I Slow	Shift + << /
Up	Up	I > Slow	Shift + >> /
Left	Left		
Right	Right		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		

https://remotecontrols.uk/en/JVC10660-1736-replacement-remote-control-for-JVC-RM-V717U.htm