Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
CC	Subtitle / EQ
[<>] / Format	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Options	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK

Original	Replacement
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
SAP	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
.	.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PREV.CH	PRE- CH	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back / Return		