Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
Eject	Eject / Surround	Menu	Menu / Home
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
TV/TXT /	Shift + Audio / Lang I/II	CH-	CH- / Page-
Zoom / Cancel	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Reveal / Subtitl	Shift + Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
Nicam/A2 / Audio	Audio / Lang I/II	Channel List	Shift + Smart / List
Menu / Hold	D. Menu / Top	Mute	Mute / Dimmer
Size / Angle	Shift + Info / Angle	Up	Up
Title / Subpag	Shift + Sound / Title	Left	Left
Index / Goto	Text / Goto	OK	OK
Red / Program	Red / Netflix / Search	Right	Right
Red / Program	TV/Radio /	EPG	Guide / EPG / -/--
Green / Slow	Green / APP / Repeat	Down	Down
Yellow / Displa	Yellow / YouTube / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow / Displa	Display / Media	1	1
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random	2	2

Original	Replacement	Original	Replacement
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	List	Smart / List
6	6	I <<	I << / Preset-
7	7	>>I	>>I / Preset+
8	8	Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
9	9	Play	Play / Slow
Fav	Fav / Marker / PC	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold
Recall	Back / Return		
Picture	Picture / Format		
Sound	Sound / Title		
Sleep	Sleep / Timer		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
DVD Setup	Setup / OPT /		
Rec	Rec / Rec Mode		