Original		Replacement	
Power		Power	
Ambilight		Smart / List	
Sources		AV / Input / RDS	
Search		Sleep / Timer	
=*		D.Menu / Top	
Tv Guide		Guide / EPG / -/--	
1		1	
Up		Up	
2		2	
Info		Info / Angle	
3		3	
Left		Left	
4		4	
OK		OK	
5		5	
Right		Right	
6		6	

Original		Replacement	
Options		Setup / OPT /	
7		7	
Down		Down	
8		8	
Subtitle		Subtitle / EQ	
9		9	
←		Back / Return	
Tv/Exit		Exit / Cancel / Clear	
0		0	
Home		Menu / Home	
Vol +		Vol +	
CH+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer	
CH-		CH- / Page-	
=		Audio / Lang I/II	
Vol -		Vol -	
Red		Red / Netflix / Search	

Original		Replacement		Original		Replacement
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /			
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime			
	Disney+	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /			
Channels	Channels	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /			
mitele	mitele	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /			