Original	Replacement	Original	Replacement
TV System	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	Edit	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Power	Power	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Up / CH+	SHIFT + Shift + Up
Recall	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return	Up / CH+	Up
A-B	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	Play	SLOW Play / Slow
1	TV 1 1	Left	Left
2	DVD 2 2	Enter	OK OK
3	CD-STB 3 3	Right	Right
4	VIDEO 4 4	Back	RETURN BACK Back / Return
5	TAPE 5 5	Down / CH-	SHIFT + Shift + Down
6	TUNER 6 6	Down / CH-	Down
7	AUX-HDD 7 7	Home	HOME MENU Menu / Home
8	USB 8 8	Stop	HOLD Stop / Hold
9	BLUETOOTH 9 9	SEL FAVOR/VOL Favor/Vol + / Se	VOL Vol +
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
0	HDMI-SAT 0 0	← Skip	TUNE- << / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
Favor/Vol - / Lo	Vol -	Display	Display / Media
Time Shift	Shift + Sleep / Timer	TV HMR	TV/Radio /
Skip →	>> / Tune+	Mute	Mute / Dimmer
Timer Rec	Sleep / Timer	LAN	Sound / Title
EPG	Guide / EPG / -/--	USB	Shift + 8
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	HDD	Shift + 7
DTV	Shift + 2		
Red / <<	Shift + Red / Netflix /		
Red / <<	Red / Netflix / Search		
Green / >>	Shift + Green / APP /		
Green / >>	Green / APP / Repeat		
Yellow / I <<	Shift + Yellow / YouTube /		
Yellow / I <<	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Shift + Blue / Prime		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Zoom	Zoom / Size		
Eject / Goto	Eject / Surround		