| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | PC | Shift + Fav / Marker / PC |
| Power | Power | CH+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Mute | Mute / Dimmer |
| 2 | 2 | Vol + | Vol + |
| 3 | 3 | Vol - | Vol - |
| 4 | 4 | Zoom | Zoom / Size |
| 5 | 5 | CH- | CH- / Page- |
| 6 | 6 | Dual | Audio / Lang I/II |
| 7 | 7 | ADJ Audio | Sound / Title |
| 8 | 8 | ADJ Video | Picture / Format |
| 9 | 9 | Sleep | Sleep / Timer |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Up | Up |
| 0 | 0 | Left | Left |
| PRE CH | Back / Return | OK | OK |
| HDMI | Shift + 0 | Right | Right |
| YPbPr | Setup / OPT / | Menu/Exit | Menu / Home |
| Video | Shift + 4 | Menu/Exit | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Down | Down | Freeze | Pause / Step / Freeze |
| Info | Info / Angle | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Teletext | Text / Goto | | |
| Mix | Shift + Text / | | |
| Size | Shift + Zoom / | | |
| Subpage | >> / Tune+ | | |
| Index | Play / Slow | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Hold | Stop / Hold | | |
| Reveal | << / Tune- | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| CH-List | Smart / List | | |
| AD | Shift + Audio / Lang I/II | | |