Original		Replacement		Original		Replacement	
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto	PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround	SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1	N/P	N/P	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
2	2	DVD 2	2	REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	3	CD - STB 3	3	REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	VIDEO 4	4	TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
5	5	TAPE 5	5	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
6	6	TUNER 6	6	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
7	7	AUX - HDD 7	7		Up		Up
8	8	USB 8	8	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
9	9	BLUETOOTH 9	9		Left		Left
0	0	HDMI - SAT 0	0	ENTER	Enter	OK	OK
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Right		Right
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		Down		Down
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	VOL+	Vol +	VOL	Vol +

Original		Replacement		Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
VOL-	Vol -	VOL	Vol -				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
>II	Play / Pause	SLOW	Play / Slow				
>II	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				