Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG.	Green / Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol +	+ VOL	Vol +
PROG.	Green / Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Down		Down
STATUS	Yellow / Statu	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
STATUS	Yellow / Statu	ANGLE INFO	Info / Angle		Vol -	VOL -	Vol -
GUIDE	Blue / Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Blue / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	PR	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
DEC.	Red / Dec.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
TEXT	Purple / Text	MEDIA DISPLAY	Display / Media	3	3	CD-STB 3	3
TEXT	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	INDEX MARK	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	4	4	VIDEO 4	4
	Left / I<<		Left	5	5	TAPE 5	5
	Left / I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-	6	6	TUNER 6	6
	OK	OK	OK	0000	0000	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	Right / >>I		Right	7	7	AUX-HDD 7	7
	Right / >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+	8	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original		Replacement	
	9		9				
	SP / LP		Smart / List				
	AV		AV / Input / RDS				
	0 / --		0				
	<< REW		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>> F. FWD		>> / Tune+				
	Rec.		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG.	Green / Prog.	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol +	VOL +	Vol +
PROG.	Green / Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Down		Down
STATUS	Yellow / Statu	ANGLE INFO	Info / Angle	PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
STATUS	Yellow / Statu	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Vol -	VOL -	Vol -
GUIDE	Blue / Guide	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Blue / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	PR	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
DEC.	Red / Dec.	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
TEXT	Purple / Text	MEDIA DISPLAY	Display / Media	3	3	CD-STB 3	3
TEXT	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto	INDEX MARK	Index / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	4	4	VIDEO 4	4
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-	5	5	TAPE 5	5
	Left / I<<		Left	6	6	TUNER 6	6
	OK	OK	OK	0000	0000	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	Right / >>I		Right	7	7	AUX-HDD 7	7
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+	8	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9				
SP/LP	SP / LP	LIST SMART	Smart / List				
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
0/--	0 / --	HDMI - SAT 0	0				
REW.	<< REW	TUNE-	<< / Tune-				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+				
REC.	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				