Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement		Original	Replacement
8	8	8		
9	9	9		
Gui de -/-- 1.	-/-- GUIDE	Gui de		
0/10	0	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Gr een	B	Gr een		
Yel l ow	C	Yel l ow		
Tone+	SETTINGS OPT	Opt i ons		
Bl ue	D	Bl ue		
Audi o+	ECO 3D	3D		
On Pi p	SHIFT + 1	Shi f t + 1		
Swap	SHIFT + 2	Shi f t + 2		
Rot at e Pi p	SHIFT + 3	Shi f t + 3		
St i l l	SHIFT + 4	Shi f t + 4		
Di m Pi p	SHIFT + 5	Shi f t + 5		