Original	Replacement	
Stop	HOLD	Stop / Hold
Power		Power
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	HDMI - SAT 0	0
– CH/TR	CH PAGE –	CH- / Page-
CH/TR +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
REC/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY/SLOW	SLOW	Play / Slow
Up		Up

Original	Replacement	
PAUSE/STILL Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<	TUNE-	<< / Tune-
Left		Left
>>	TUNE+	>> / Tune+
Right		Right
Down		Down
ENTER Enter	OK	OK
INDEX Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU Menu	HOME MENU	Menu / Home
TIMER REC Time Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
CALL Call	TITLE SOUND	Sound / Title
CLOCK/ COUNTER Clock/ Counter	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
COUNTER RESET Counter Reset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZERO RETURN Zero/ Return	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SPEED SP/LP Speed SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
AUDIO SELECT	Audi o Sel ect	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I / I I
EJECT	Ej ect	SURROUND	Ej ect / Sur r ound

Original	Replacement