Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv/Radio	TV/Radio /
0	0
↩PR	Back / Return
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
PR+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Menu	Menu / Home
Left	Left
Vol -	Vol -
OK/List	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
FAV	Fav / Marker / PC
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red/Find	Red / Netflix / Search
↑/Page+	Shift + CH+ /
Green/Zoom	Green / APP / Repeat
Green/Zoom	Zoom / Size
↓/Page-	Shift + CH- /
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Text	Text / Goto

Original		Replacement		Original		Replacement	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Audio L/R	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
REMOCON	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
SHIFT	Shift	LIST SMART	Smart / List				
	<< Fast	TUNE-	<< / Tune-				
	Fast >>	TUNE+	>> / Tune+				
	< Slow	PRESET-	I<< / Preset-				
	Slow >	PRESET+	>>I / Preset+				