Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	>	>>I / Preset+
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
[≡]	Text / Goto	Green	Green / APP / Repeat
[...]	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Home	Shift + Menu /	Blue	Blue / Prime Video / Random
End	Back / Return	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Channel +	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	EPG	Guide / EPG / -/--
<	I<< / Preset-	Channel -	CH- / Page-
0	0	Menu	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡R]	Eject / Surround		
Audio	Audio / Lang I/II		
Help	D. Menu / Top		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1		
TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Radio	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program		