Original		Replacement	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
TITLE/PBC	Title / PBC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
100+	100+	-/-- GUIDE	Guide
EDIT	Edit	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR+	Up / PR +	+ CH	Ch +
PR+	Up / PR +		Up
PR-	Down / PR -	CH −	Ch -
PR-	Down / PR -		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SOUND DUAL	Dual
REW	<<	<<	<<
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Original		Replacement		Original	Replacement
PLAY/PAUSE	Play / Pause		Pause		
FF	>>		>>		
PREV	I <<		I <<		
STOP	Stop		Stop		
NEXT	>>I		>>I		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
SLOW -	Slow -	VOL –	Vol -		
SLOW +	Slow +	+ VOL	Vol +		
FINALIZE	Finalize	CLEAR EXIT	Exit		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
DIGEST	Digest	A	Red		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		