| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power / Standby | Power | Stop | Stop / Hold |
| TV / Radio | TV/Radio / | I<< / FAV | I<< / Preset- |
| Red | Red / Netflix / Search | I<< / FAV | Fav / Marker / PC |
| Green | Green / APP / Repeat | >>I / Index | >>I / Preset+ |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Menu | Menu / Home |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Source | AV / Input / RDS |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Up | Up |
| Text | Text / Goto | Left | Left |
| Hold | Shift + Stop / | OK | OK |
| TVG | Guide / EPG / -/-- | Right | Right |
| Audio | Audio / Lang I/II | Down | Down |
| Play / Pause | Play / Slow | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze | Aspect | Picture / Format |
| << / Size | << / Tune- | Vol + | Vol + |
| << / Size | Zoom / Size | Mute | Mute / Dimmer |
| >> / Subpage | >> / Tune+ | CH+ | CH+ / Page+ |
| Rec | Rec / Rec Mode | Vol - | Vol - |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| -/-- | -/-- | SHIFT + | -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| ↺ | Recall | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |