Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Up	Up	PP	Pre Ch
Down	Down	- / - -	Shift + Guide
Right	Right	P<P	Back
Left	Left	CH-	Ch -
OK/ Select	Ok	CH+	Ch +
Menu	Menu	Vol +	Vol +
[i] / Info	Info	Vol -	Vol -
1	1	Mute	Mute
2	2	I - II	Dual
3	3	DTV/ TV	TV/ R
4	4	AV	AV
5	5	Red/ Sound/ ▲	Red
6	6	Green/ Picture/ ▼	Green
7	7	Yellow/ Feature	Yellow
8	8	Blue/ Install	Blue
9	9	[≡] / Text	Text

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡o]	AD SUBT Subt		
[≡+]	SETTINGS OPT Options		
[≡x] / [□□]	CLEAR EXIT Exit		
[*]	HOME SMART Smart		
[+] / Wide/ [≡♦]	ECO 3D 3D		
[≡?] / PC	APP MEDIA Media		
[≡i] / Guide	-/-- GUIDE Guide		
Subtitle	PROG SLEEP Sleep		
Lang	ZOOM ⏏ Eject		
Screen	PICTURE FORMAT Format		
FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		