Mandis shop

Epson 1435033

Original	Replacement
Power	On
Menu	Menu / Info
E-Zoom+	KS Up
E-Zoom-	KS Down
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
Esc	Exit / Lamp
?/Help	OFF
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Source/Search	SRC / Search
1	1 / Point
2	2
3	3

Original	Replacement
4	4 / VGA1
5	5 / VGA2
6	6 / Comp
7	7 / S-Vid
8	8 / Video
9	9 / HDMI
0	0 / Lan
Auto	Auto / Mode
S-Video	Shift + 7 / S-Vid
Video	Shift + 8 / Video
Comp 2	Shift + 6 / Comp
Pointer	K.S. / PIP
AV Mute	Mute / Focus
Freeze	Pict / Freeze
Color Mode	Hide / Blank
Resize	Aspect / Re-Sync
Comp 1	-- / USB

https://remotecontrols.com/Epson/1357382-replacement-remote-control-for-Epson-1435033.htm