Original		Replacement	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	Disney+	SHIFT + 1	Shift + 1
	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	NBA League	SHIFT + 5	Shift + 5
	RMC Sport	SHIFT + 6	Shift + 6
	Plex	SHIFT + 9	Shift + 9
	Rakuten Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
	pluto tv	SHIFT + 8	Shift + 8
	deezer	SHIFT + 4	Shift + 4
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Vidaa tv	SHIFT + 2	Shift + 2
	molotov.tv	SHIFT + 3	Shift + 3
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[=]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	VOL +	Vol +
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List		