Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Netflix	Shift + Red / Netflix /	P+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
1	1	Internet	Smart / List
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Q. Menu	D. Menu / Top
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Back	Back / Return
TV	Shift + 1	Down	Down
TV	TV/ Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	i	Info / Angle
↔	Fav / Marker / PC	[>]	Display / Media
Vol +	Vol +	EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
*/o	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
*/Q	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
LANG. Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBT. Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
←[+]→	FORMAT PICTURE Picture / Format		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		