| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Left | | Left |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | Right | | Right |
| TV/VCR | Tv/ VCR | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | TV PROG - | Down | | Down |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | | | |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| VPS/PDC 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | | | |
| DAILY/QTDN. 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| WEEKLY/HEBDO 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| 0000 X | X | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| AUX 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| | '/'' | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| 4 | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | | | |
| TV PROG + | Up | | Up | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ENTER/ENTREE | --:-- | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/VCR | Tv/ VCR | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| RE-VIEW | Review | RETURN BACK | Back / Return |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 30 SEC | 30Sec >> | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VPS/PDC 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| DAILY/QTDN. 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| WEEKLY/HEBDO 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0000 | X | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| AUX 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | '/'' | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 4 4 | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| PROG | Prog | SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO | Shift + TV/ Radio / Program |
| | Timer/? | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| OK | OK | OK | OK |
| START DEBUT + | Start Debut+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| STOP FIN + | Stop Fin+ | VOL + | Vol + |
| DATE + | Date+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| START DEBUT - | Start Debut- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| STOP FIN - | Stop Fin- | VOL - | Vol - |
| DATE - | Date- | PRESET- | I<< / Preset- |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pause | | Pause / Step / Freeze | | | | |
| | Up/Tv Prog+ | | Up | | | | |
| | Left | | Left | | | | |
| | Right | | Right | | | | |
| | Down/Tv Prog- | | Down | | | | |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | | | |
| | 1 | | 1 | | | | |
| | 2 | | 2 | | | | |
| | 3 | | 3 | | | | |
| | 4 | | 4 | | | | |
| | 5 | | 5 | | | | |
| | 6 | | 6 | | | | |
| | 7 | | 7 | | | | |
| | 8 | | 8 | | | | |
| | 9 | | 9 | | | | |
| | 0 | | 0 | | | | |
| | ' / ' ' | | Gui de / EPG / -/-- | | | | |
| | Up | | Up | | | | |
| | Lef t | | Lef t | | | | |
| | Ri ght | | Ri ght | | | | |
| | Down | | Down | | | | |