Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Vol -		Vol -
	Source		AV / Input / RDS		P+		CH+ / Page+
	1		1		P-		CH- / Page-
	2		2		OK		OK
	3		3		Menu		Menu / Home
	4		4		Back		Back / Return
	5		5		Exit		Exit / Cancel / Clear
	6		6		Q. Menu		D. Menu / Top
	7		7		Up		Up
	8		8		Down		Down
	9		9		Right		Right
	0		0		Left		Left
	[TV]		TV/Radio /		i		Info / Angle
	Internet		Smart / List		EPG		Guide / EPG / -/--
	↔		Fav / Marker / PC		TXT		Text / Goto
	Mute		Mute / Dimmer		Lang.		Audio / Lang I/II
	Vol +		Vol +		Subt.		Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
[>]	Picture / Format		
[+]	Zoom / Size		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
*1/O	Shift + 1		
*2/Q	Shift + 2		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		