Mandis shop

RC- 45E

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	>>I CD	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer	TUNER Band	6
GE Effect	Sound / Title	Play/Pause CD	Play / Slow
GE M.Call	Audio / Lang I/II	Play/Pause CD	Pause / Step / Freeze
<< Tape A	Down	Stop CD	Stop / Hold
>> Tape A	Up	Tuner P.Scan	CH+ / Page+
<< Tape B	Shift + Down	Mute	Mute / Dimmer
>> Tape B	Shift + Up	< Phono	2
< Tape A	Left	< Phono	Shift + Play /
> Tape A	Right	Stop Phono	Shift + Stop /
< Tape B	Shift + Left	Tuner P.Scan	CH- / Page-
> Tape B	Shift + Right	Volume	Vol +
Stop Tape A	OK	Video	4
Rec Tape B	Rec / Rec Mode	AUX	7
Pause Tape B	Shift + Pause / Step /	Volume Control -	Vol -
Stop Tape B	Shift + OK		
I << CD	I << / Preset-		

https://remotecontrols.com/kenwood/10836795-replacement-remote-control-for-kenwood-RC-45E.htm