Mandis shop

539C- 268920- W010

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Netflix	Media
6	6	prime video	Shift + Media
7	7	Internet	Smart
8	8	YouTube	3D
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
List	List	Text	Text
Source	AV	[++]	Options
Home	Shift + Smart	Guide	Guide
Menu	Menu	P+	Ch +
Back	Back	P-	Ch -

Original		Replacement	
REVEAL	<<</ Reveal	<<	<<
INDEX	Play/ Index	PLAY MODE	Play
HOLD	>>/ Hold	>>	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
II	Pause	II	Pause
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue

Original	Replacement