| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | HOME SMART | Smart |
| ENERGY SAVING | Energy Saving | ECO 3D | 3D |
| RATIO | Ratio | PICTURE FORMAT | Format |
| TV/RAD | TV/RAD | SEARCH TV/R | TV/R |
| Q.MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| RETURN EXIT | Exit/Return | CLEAR EXIT | Exit |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| MARK FAV | FAV/Mark | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| AV MODE | AV Mode | TIMER AV | AV |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| Q.VIEW | Q. View | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Stop | | Stop |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Blue | D | Blue |
| | Pause | | Pause |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| TEXT | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| T.OPT | T. Opt. | SETTINGS OPT | Options |
| T.OPT | << | | << |
| SUBTITLE | >> | | >> |
| SIMPLINK | Simplink | APP MEDIA | Media |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |