Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/DVD	TV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
PIP	PIP	ECO 3D	3D
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
INSTANT SKIP	Instant Skip	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AV	TV AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR	TV PR +	+ CH	Ch +
	TV PR -	- CH	Ch -
VOL	TV Vol +	+ VOL	Vol +
	TV Vol -	- VOL	Vol -
SCA	<< Scan	<<	<<
CAN	>> Scan	>>	>>
SKI	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP	>>I Skip	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause / Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
MENU/LIST	Menu / List	TOP MENU MENU	Menu
MENU/LIST	Menu / List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PR	Up / PR +		Up

Original	Replacement
Down / PR -	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Display	Info
Return	Back
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Zoom	Shift + Eject
Clear	Exit
Rec	Rec
Rec Mode	Shift + Rec
Timer Rec	Red
CHP. ADD	D. Menu
Repeat	Text
A - B	Shift + Text
Thumbnail	Format

Original	Replacement
Memory	Sleep
Marker	Pre Ch
Search	Guide