Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/List	Shift + Guide / EPG / -/--
0/Quick Access	0
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-

Original	Replacement
Home	Menu / Home
Settings	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
Wheel Up	Shift + Up
Right	Right
OK	OK
Wheel Down	Shift + Down
Down	Down
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Source	AV / Input / RDS
Prime Video	Shift + Blue / Prime
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MOVIES	Movies	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		