Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Mute		Mute / Dimmer
	0		0
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	Timer Prog		TV/Radio /
	Clear/Reset		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home

Original		Replacement	
	OK		OK
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Pause/Still		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Rec/ITR		Rec / Rec Mode
	Sleep		Sleep / Timer
	System		D.Menu / Top Menu

Original	Replacement
Q.View	Display / Media
Auto TRK	Subtitle / EQ
TRK-	I<< / Preset-
TRK+	>>I / Preset+
Clock/Count	Smart / List
SP/LP	Setup / OPT /
[≡/]	Shift + Text /
[≡o]	Shift + << /
[≡?]	Shift + Pause / Step /
Text	Text / Goto
[≡♦]	Zoom / Size
[≡+]	Shift + Stop /
[≡x]	Shift + >> /
[≡i]	Shift + Play /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random