Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up / PR+	CH+ / Page+
Multimedia	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
Input Select	AV / Input / RDS	Left / Vol -	Left
ARC	Info / Angle	Left / Vol -	Vol -
I / II	Audio / Lang I/II	OK	OK
PIP / DW	Fav / Marker / PC	Right / Vol +	Right
Text	Text / Goto	Right / Vol +	Vol +
Red / PR-	Red / Netflix / Search	Down / PR-	Down
Red / PR-	Shift + CH- /	Down / PR-	CH- / Page-
Green / PR+	Shift + CH+ /	1	1
Green / PR+	Green / APP / Repeat	2	2
Yellow / Swap	Yellow / YouTube / Repeat	3	3
Yellow / Swap	Back / Return	4	4
Blue / PIP Inpu	Blue / Prime Video / Random	5	5
Blue / PIP Inpu	Shift + AV / Input / RDS	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up / PR+	Up	8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PSM	PSM	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
SSM	SSM	TITLE SOUND	Sound / Title
REVEAL	Reveal	SHIFT + TV 1	Shift + 1
SIZE	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SIZE	Size	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
UPDATE	Update	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
HOLD	Hold	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
MIX	Mix	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TIME	Time	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INDEX	Index	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
MODE	Mode	SHIFT + USB 8	Shift + 8
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
WIN.POSITION	Win. Position	SHIFT + ◀	Shift + Left
WIN.SIZE	Win. Size	SHIFT + ▶	Shift + Right
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SPLIT ZOOM	Split Zoom	SHIFT + OK	Shift + OK
SPLIT ZOOM	Split Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM−	Zoom-	SHIFT + ▼	Shift + Down
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + ▲	Shift + Up
STOP■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
P/STILL	P / Still	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
REC●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀REW	REW	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
FF▶▶	FF	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+