Mandis shop

Marantz RC9600DV

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Open/Close	Eject	Left	Left
Setup	Options	Right	Right
Video On/Off	TV/R	Enter	Ok
Dimmer	Smart	Audio	Dual
Marker	Media	Subtitle	Subt
Program	Sleep	Angle	Format
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Stop	Stop	Return	Back
Play	Play	Display	Info
Pause	Pause	1	1
I << Prev	I <<	2	2
>>I Next	>>I	3	3
<< Rew	<<	4	4
>>FF	>>	5	5
Menu	Menu	6	6
Up	Up	7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	8	8		
9	9	9	9		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
0	0	0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide		
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
S. MODE	S. Mode	DISC NAV LIST	List		
CONDITION	Condition	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
VIDEO ADJ.	Video Adj.	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
PAGE	Page	TIMER AV	AV		