Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HELP	?/Help	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV format	[/]/Tv Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/RADIO	[^]/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MODE	☼/Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FILE LIST	■/File List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLOW	I>/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PREV/	I<<Prev	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
>>I / Next	>>I / Preset+		
Red	Red / Netflix / Search		
Audio	Audio / Lang I/II		
Green	Green / APP / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Sleep	Sleep / Timer		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
Status	Smart / List		
Option	Setup / OPT /		
Find	Shift + Red / Netflix /		