Original		Replacement	
POWER	Power		Power
PBC	PBC	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
RESUME	Resume	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
PLAY	OK	OK	OK

Original		Replacement	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Right		Right
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PREV.	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
F.R	<<	TUNE-	<< / Tune-
F.F	>>	TUNE+	>> / Tune+
1/ALL	1/All	LIST SMART	Smart / List
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
VOCAL-ASSIST	Vocal-Assist	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Replacement