Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Play	Play / Slow	Recall	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	V+	Vol +
<</Zoom+	<< / Tune-	Auto	Smart / List
>>/Zoom-	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+
Lan/Audio	Audio / Lang I/II	V-	Vol -
Subtitle	Subtitle / EQ	Game	Display / Media
Zoom	Zoom / Size	CH-	CH- / Page-
Tv/Radio	TV/Radio /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Up	Up	4	4
Info	Info / Angle	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ZOOM	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
LAN/AUDIO	Green/ Lan/ Audi	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PLAY/PAUSE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
	A3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		
	A4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
	B1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
	B2	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
	B3	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
	B4	SHIFT + USB 8	Shift + 8		