Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
3D	Shift + 3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV Input	TV/Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
AV Input	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle	Text	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear	STTL	Subtitle / EQ
Home	Shift + Menu /	[+]/Aspect	Picture / Format
APPS	Shift + Green / APP /	Vol +	Vol +
Up	Up	CH+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
Left	Left	CH-	CH- / Page-
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
Option	Setup / OPT /	3	3
Down	Down	4	4
Return/Back	Back / Return	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Help	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		