Original		Replacement	
DVD	DVD Power		Power
DRIVE SELECT	Drive Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	Delete *	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
PROG/CHECK	Prog/Check	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
MANUAL SKIP	Manual Skip	SHIFT +	Shift + Right
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/SEARCH	<< / Slow/Search		<<
SEARCH	>> / Slow/Search		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
STATUS	Status / i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	APP MEDIA	Media
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right/II>		Right
	Left/<II		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
CREATE CHAPTER	Yellow/Create Chapter	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	STTL	AD SUBT	Subt
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep
TV	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AV	TV AV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
CH	TV CH +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH	TV CH -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	TV Vol +	VOL +	Vol +
VOL	TV Vol -	VOL −	Vol -