Mandis shop

Panasonic N2QAYB000984

Original		Replacement	
	Power		Power
CD	Open/Close CD	ZOOM	Eject
►/II	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
RADIO	Radio	A	Red
	Bluetooth	B	Green
USB/CD	USB/CD	C	Yellow
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
►►/►►I	>>/ >>I	»	>>
I◄◄/◄◄	I <</ <<	«	<<
■	Stop	■	Stop
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OK	OK	OK	Ok
▲	Album Up	▲	Up
▼	Album Down	▼	Down

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PLAY MENU	Play Menu	TOP MENU MENU	Menu

https://remotes.de/Panasonic/1635278-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYB000984.htm