Mandis shop

Panasonic N2QBYA000044

Original		Replacement	
	Power		Power
	Picture		Picture / Format
	TV Input		TV/Radio /
	AV Input		AV / Input / RDS
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Rakuten Tv		D.Menu / Top
	Prime video		Shift + Blue / Prime
	Youtube		Shift + Yellow / YouTube /
	My App		Shift + Green / APP /
	Apps		Sleep / Timer
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Menu		Menu / Home
	Home		Shift + Menu /
	Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back		Back / Return
	List/Provider		Smart / List
	Voice		Display / Media
	Scenery		Zoom / Size
	I<<</<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>/>>I		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
+ VOL −	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
− VOL +	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
v	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
? eHELP	?/eHelp	SURROUND	Eject / Surround
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC