Original	Replacement
Power	Power
TV	TV/R
Subtitle	Subt
Teletex/MHEG	Text
Source	AV
Red/Demo	Red
Green/Scenea	Green
Yellow	Yellow
Blue/AD	Blue
Home	Smart
Guide	Guide
Options	Options
Back	Back
Info	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Original	Replacement
Left	Left
OK	Ok
<<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
Stop	Stop
Rec	Rec
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Format	Format
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0 .@	0	0	0		
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual		
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		