| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power Tv | | Power |
| AV | Av Tv | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu Tv | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up Tv | | Up |
| | Down Tv | | Down |
| | Left Tv | | Left |
| | Right Tv | | Right |
| OK | Ok Tv | OK | Ok |
| INFO | Info Tv | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit Tv | CLEAR EXIT | Exit |
| | Red Tv | A | Red |
| | Green Tv | B | Green |
| | Yellow Tv | C | Yellow |
| | Blue Tv | D | Blue |
| + VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - Tv | VOL − | Vol - |
| | Mute Tv | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P<P | Back Tv | RETURN BACK | Back |
| + CH | Ch+ Tv | + CH | Ch + |
| CH − | Ch- Tv | CH − | Ch - |
| ▼P[ ≡] | ▼P[ ≡] Tv | | I << |
| ▲P[ ] | ▲P[ ] Tv | | >>I |
| | << Tv | | << |
| | >> Tv | | >> |
| | Stop Tv | | Stop |
| | Play Tv | PLAY MODE | Play |
| 1 | 1 Tv | 1 | 1 |
| 2 | 2 Tv | 2 | 2 |
| 3 | 3 Tv | 3 | 3 |
| 4 | 4 Tv | 4 | 4 |
| 5 | 5 Tv | 5 | 5 |
| 6 | 6 Tv | 6 | 6 |
| 7 | 7 Tv | 7 | 7 |
| 8 | 8 Tv | 8 | 8 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 Tv | 9 | 9 |
| 0 | 0 Tv | 0 | 0 |
| * TXT | Text Tv | REPEAT TEXT | Text |
| # HELP | #Help Tv | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ▼P [ ≡] | ▼P [ ≡] Tv2 | SHIFT + I<< | Shift + I<< |
| ▲P [ ] | ▲P [ ] Tv2 | SHIFT + >>I | Shift + >>I |
| ● | Rec Tv2 | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec |
| ▶ | Play Tv2 | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| AV | Av Tv2 | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| << | << Tv2 | SHIFT + << | Shift + << |
| >> | >> Tv2 | SHIFT + >> | Shift + >> |
| ⏻ | Power Tv2 | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| GUIDE | Guide Tv2 | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| MENU | Menu Tv2 | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| ▲ | Up Tv2 | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| ◀ | Left Tv2 | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| ▶ | Right Tv2 | SHIFT + ▶ | Shift + Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ▼ | Down Tv2 | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| OK | Ok Tv2 | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| INFO | Info Tv2 | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| ● | Green Tv2 | SHIFT + B | Shift + Green |
| ● | Red Tv2 | SHIFT + A | Shift + Red |
| EXIT | Exit Tv2 | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| ● | Yellow Tv2 | SHIFT + C | Shift + Yellow |
| ● | Blue Tv2 | SHIFT + D | Shift + Blue |
| P<P | Back Tv2 | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| + CH | Ch+ Tv2 | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| CH − | Ch- Tv2 | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| ■ | Stop Tv2 | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| ⏸ | Pause Tv2 | SHIFT + ⏸ | Shift + Pause |
| 1 | 1 Tv2 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Tv2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Tv2 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 Tv2 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 Tv2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | |
| 6 | 6 Tv2 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 Tv2 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 Tv2 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 Tv2 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 Tv2 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| * TXT | Text Tv2 | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | | |
| # HELP | #Help Tv2 | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power DVD | Power |
| AV DVD/DVR | AV |
| Guide DVD/DVR | Guide |
| Menu DVD/DVR | Menu |
| Info DVD/DVR | Info |
| Exit DVD/DVR | Exit |
| Up DVD/DVR | Up |
| Down DVD/DVR | Down |
| Left DVD/DVR | Left |
| Right DVD/DVR | Right |
| Ok DVD/DVR | Ok |
| Red DVD/DVR | Red |
| Green DVD/DVR | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue DVD/DVR | Blue |
| Vol + DVD/DVR | Vol + |
| Vol - DVD/DVR | Vol - |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Mute DVD/DVR | Mute |
| Back DVD/DVR | Back |
| Ch+ DVD/DVR | Ch + |
| ▼P[ ≡] DVD/DVR | I << |
| Ch- DVD/DVR | Ch - |
| ▲P[ ] DVD/DVR | >>I |
| << DVD/DVR | << |
| >> DVD/DVR | >> |
| Play DVD/DVR | Play |
| Pause DVD/DVR | Pause |
| Stop DVD/DVR | Stop |
| Rec DVD/DVR | Rec |
| 1 DVD/DVR | 1 |
| 2 DVD/DVR | 2 |
| 3 DVD/DVR | 3 |
| 4 DVD/DVR | 4 |
| 5 DVD/DVR | 5 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 DVD/ DVR | 6 | 6 |
| 7 | 7 DVD/ DVR | 7 | 7 |
| 8 | 8 DVD/ DVR | 8 | 8 |
| 9 | 9 DVD/ DVR | 9 | 9 |
| 0 | 0 DVD/ DVR | 0 | 0 |
| * TXT | Text DVD/ DVR | REPEAT TEXT | Text |
| # HELP | #Help DVD/ DVR | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Power DVR | SHIFT + | Shift + Power |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Menu | | Menu |
| | Guide | | Guide |
| | AV SAT/ CABLE | | AV |
| | Up SAT/ CABLE | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left SAT/ CABLE | | Left |
| | Right | | Right |
| | Ok SAT/ CABLE | | Ok |
| | Info SAT/ CABLE | | Info |
| | Exit SAT/ CABLE | | Exit |
| | Red SAT/ CABLE | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow SAT/ CABLE | | Yellow |
| | Blue SAT/ CABLE | | Blue |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - SAT/ CABLE | | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | | Mute |
| | Back | | Back |
| | Ch+ SAT/ CABLE | | Ch + |
| | Ch- SAT/ CABLE | | Ch - |
| | << SAT/ CABLE | | << |
| | >> SAT/ CABLE | | >> |
| | Stop SAT/ CABLE | | Stop |
| | Rec SAT/ CABLE | | Rec |
| | Play SAT/ CABLE | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | 1 SAT/ CABLE | | 1 |
| | 2 SAT/ CABLE | | 2 |
| | 3 SAT/ CABLE | | 3 |
| | 4 SAT/ CABLE | | 4 |
| | 5 SAT/ CABLE | | 5 |
| | 6 SAT/ CABLE | | 6 |
| | 7 SAT/ CABLE | | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 SAT/ CABLE | 8 | 8 |
| 9 | 9 SAT/ CABLE | 9 | 9 |
| 0 | 0 SAT/ CABLE | 0 | 0 |
| # HELP | #Hel p | FAV PRE-CH | Pr e Ch |
| * TXT | Text SAT/ CABLE | REPEAT TEXT | Text |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power DVBT | Power |
| Guide DVBT | Guide |
| Menu DVBT | Menu |
| Up DVBT | Up |
| Down DVBT | Down |
| Left DVBT | Left |
| Right DVBT | Right |
| Ok DVBT | Ok |
| Info DVBT | Info |
| Red DVBT | Red |
| Green DVBT | Green |
| Yellow DVBT | Yellow |
| Blue DVBT | Blue |
| Vol + DVBT | Vol + |
| Vol - DVBT | Vol - |
| Mute DVBT | Mute |
| Back DVBT | Back |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Ch+ DVBT | Ch + |
| Ch- DVBT | Ch - |
| Pause DVBT | Pause |
| 1 DVBT | 1 |
| 2 DVBT | 2 |
| 3 DVBT | 3 |
| 4 DVBT | 4 |
| 5 DVBT | 5 |
| 6 DVBT | 6 |
| 7 DVBT | 7 |
| 8 DVBT | 8 |
| 9 DVBT | 9 |
| 0 DVBT | 0 |
| Power VCR | Shift + Power |
| Av VCR | AV |
| << VCR | << |
| Stop VCR | Stop |

| Original | Replacement |
|---|---|
| >> VCR | >> |
| Play VCR | PLAY MODE Play |
| Rec VCR | REC MODE Rec |
| Pause VCR | SHIFT + Shift + Pause |
| Guide VCR | SHIFT + GUIDE Shift + Guide |
| Menu VCR | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu |
| Up VCR | SHIFT + Shift + Up |
| Down VCR | SHIFT + Shift + Down |
| Left VCR | SHIFT + Shift + Left |
| Right VCR | SHIFT + Shift + Right |
| Ok VCR | SHIFT + OK Shift + Ok |
| Info VCR | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info |
| Exit VCR | CLEAR EXIT Exit |
| Red VCR | SHIFT + A Shift + Red |
| Green VCR | SHIFT + B Shift + Green |
| Yellow VCR | SHIFT + C Shift + Yellow |
| Blue VCR | SHIFT + D Shift + Blue |

| Original | Replacement |
|---|---|
| P-P Back VCR | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back |
| CH + Ch+ VCR | SHIFT + CH + Shift + Ch + |
| CH − Ch- VCR | SHIFT + CH − Shift + Ch - |
| 1 VCR | SHIFT + 1 Shift + 1 |
| 2 VCR | SHIFT + 2 Shift + 2 |
| 3 VCR | SHIFT + 3 Shift + 3 |
| 4 VCR | SHIFT + 4 Shift + 4 |
| 5 VCR | SHIFT + 5 Shift + 5 |
| 6 VCR | SHIFT + 6 Shift + 6 |
| 7 VCR | SHIFT + 7 Shift + 7 |
| 8 VCR | SHIFT + 8 Shift + 8 |
| 9 VCR | SHIFT + 9 Shift + 9 |
| 0 VCR | SHIFT + 0 Shift + 0 |
| * TXT Text VCR | REPEAT TEXT Text |
| # HELP #Help VCR | FAV PRE-CH Pre Ch |