Original		Replacement	
	Power		Power
	Red	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISC MENU / POP-UP MENU	Pop Up Menu/Disc Menu	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
	Home	HOME / MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN / BACK	Back / Return
	≡	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1.@	1	TV / 1	1
2 ABC	2	DVD / 2	2
DEF 3	3	CD-STB / 3	3
4 GHI	4	VIDEO / 4	4
5 JKL	5	TAPE / 5	5
MNO 6	6	TUNER / 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD / 7	7
8 TUV	8	USB / 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH / 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT / 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
SMART TV Smart Tv	LIST SMART Smart / List		
Eject	SURROUND Eject / Surround		