Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
TV	TV/ Radio /	Back/ P/ P	Back / Return
TV	+ Shift + 1	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Info	Info / Angle
Teletext / MHEG	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Source	AV / Input / RDS	Play	Play / Slow
Red/ Demo	Red / Netflix / Search	Pause	Pause / Step / Freeze
Green/ Scenea	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/ AD	Blue / Prime Video / Random	Rec	Rec / Rec Mode
Blue/ AD	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
Home	Menu / Home	Mute	Mute / Dimmer
Guide	Guide / EPG / -/--	P+	CH+ / Page+
Options	Setup / OPT /	Vol -	Vol -
Up	Up	[<>] / Format	+ Shift + Picture / Format
Left	Left	P-	CH- / Page-
OK	OK	1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
♪ SOUND	♪/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		