Mandis shop

Philips RC1913300101H

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RETURN RESUME	Resume/Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Original		Replacement	
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
PAUSE ⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List

https://remotecontrols.com/Philips/10528-176-replacement-remote-control-for-Philips-RC1913301-33228941.htm