Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Source	AV / Input / RDS	Option	D. Menu / Top
[≡]	Text / Goto	[i +]	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II	Vol +	Vol +
[. . .]	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search	PR+	CH+ / Page+
Green	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Blue	Blue / Prime Video / Random	PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	1	1
EPG	Guide / EPG / -/--	2	2
Up	Up	3	3
Left	Left	FAV	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-	4	4
OK	OK	5	5
Right	Right	6	6
>>	>> / Tune+	♪/ Slideshow	TV/ Radio / Program

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
ROTATI	Rotate	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[<>]		FORMAT PICTURE	Picture / Format		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		