Original	Replacement
Standby/On	Power
HDD/DVD	Smart / List
I<</Prev	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>I/Next	>>I / Preset+
<<</◁I/◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/II>/I>	>> / Tune+
Help	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Stop Rec	Shift + Stop /
Info	Info / Angle
Disc Navigator/Top	D.Menu / Top
Home Menu	Shift + Menu /
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up

Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+
CM Back	Fav / Marker / PC
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
CH-	CH- / Page-
CM Skip	Zoom / Size
ATV/DTV	TV/Radio /
Down	Down
Return/Exit	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Pause Line Tv	Shift + Pause / Step /
Timer Rec	Sleep / Timer
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
One Touch	Picture / Format	0	0
O))/Audio	Audio / Lang I/II	Clear	Exit / Cancel / Clear
[...]/Subtitl	Subtitle / EQ	Power Tv Control	Shift + Power
Camera/Angle	Shift + Info / Angle	CH+ Tv Control	Shift + CH+ /
Input Select	AV / Input / RDS	Vol + Tv Control	Vol +
1	1	Text	Text / Goto
2	2	Input Select Tv Control	Shift + AV / Input / RDS
3	3	CH- Tv Control	Shift + CH- /
Menu	Menu / Home	Vol - Tv Control	Vol -
4	4	Tv/DVD	Shift + TV/Radio / Program
5	5		
6	6		
Display	Display / Media		
7	7		
8	8		
9	9		
+	Sound / Title		