Original		Replacement	
STANDBY/ON	STANDBY/ON	Power	Power
OPEN/CLOSE	OPEN CLOSE	ZOOM	Eject
AUDIO	AUDIO	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	SUBTITLE	AD SUBT	Subt
ANGLE	ANGLE	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DVD/USB	DVD/USB	APP MEDIA	Media
CLEAR	CLEAR	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
TOP MENU	TOP MENU	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU	HOME MENU	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
UP	UP		Up
DOWN	DOWN		Down
RIGHT	RIGHT		Right
LEFT	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
◄II/◄I	<< / ◄I / ◄	<<	<<
PLAY	PLAY	PLAY MODE ▶	Play
I►/II►	I > / II > / >>	>>	>>
PREV	I <<	<<	I <<
PAUSE	PAUSE	II	Pause
STOP	STOP	■	Stop
NEXT	>>I	>>I	>>I
USB REC	USB/REC	REC MODE	Rec

Original		Replacement		Original	Replacement
PLAY MODE	PLAY MODE	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
ZOOM	ZOOM	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info		