Original	Replacement
System Power	Power
Function	Menu / Home
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
TAPE2 Rec	Shift + Rec / Rec Mode
TAPE2 Stop	Shift + OK
TAPE1 Stop	OK
TAPE1 Rev. Play	Left
TAPE2 Rev. Play	Shift + Left
TAPE1 Play	Right
TAPE2 Play	Shift + Right
CD <<	<< / Tune-
CD >>	>> / Tune+
TAPE1 <<	Down
TAPE2 <<	Shift + Down
TAPE1 >>	Up
TAPE2 >>	Shift + Up

Original	Replacement
CD Disc	Eject / Surround
CD Stop	Stop / Hold
CD Pause	Pause / Step / Freeze
CD Play	Play / Slow
TUNER Scan	Smart / List
CD PGM	TV/Radio /
TUNER FM	Display / Media
CD Random	Blue / Prime Video / Random
CD I<<	I<< / Preset-
Tuner Station	CH- / Page-
CD >>I	>>I / Preset+
Tuner Station	CH+ / Page+
CD 1	1
TUNER 1	Shift + 1
CD 2	2
TUNER 2	Shift + 2
CD 3	3

Original	Replacement
TUNER 3	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
CD 4	VIDEO 4 4
TUNER 4	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
CD 5	TAPE 5 5
TUNER 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
CD 6	TUNER 6 6
TUNER 6	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
CD 7	AUX-HDD 7 7
TUNER 7	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
CD 8	USB 8 8
TUNER 8	SHIFT + USB 8 Shift + 8
CD 9	BLUETOOTH 9 9
TUNER 9	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
CD 10/0	HDMI-SAT 0 0
TUNER 10	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0
CD >10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
TUNER 11	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--

Original	Replacement
CLEAR 12 CD Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
CLEAR 12 TUNER 12	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
EFFECT SELECTOR Effect Selectc	TITLE SOUND Sound / Title
GEQ FLAT GEQ Flat	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ