Mandis shop

Pioneer CU-DC014

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Volume-	VOL −	Vol -
VOL+	Volume+	+ VOL	Vol +
Tuner Station-		CH PAGE −	CH- / Page-
Tuner Station+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
< Play Deck II		SHIFT + ◀	Shift + Left
Play > Deck II		SHIFT + ▶	Shift + Right
< Play Deck I		◀	Left
Play > Deck I		▶	Right
<< Fast Deck I		TUNE- ◀◀	<< / Tune-
Fast >> Deck I		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
STOP	Stop Deck I	OK	OK
REC	Rec Deck II	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause Deck II	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop Deck II	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
SLEEP	Timer Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
STOP	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
DISC	Disc	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PLAY	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
SNOOZE	Snooze	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAUSE	Pause CD	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
TRACK SEARCH	I<< Track Search	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TRACK SEARCH	Track Search >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

https://remotecontrols.de/Pioneer/1649582-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-DC014-DC08.htm