Original		Replacement	
Power		Power	
Aspect		Picture / Format	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Smart / List	
0		0	
Repeat		Green / APP / Repeat	
Vol +		Vol +	
S		Subtitle / EQ	

Original		Replacement	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Audio		Audio / Lang I/II	
CH-		CH- / Page-	
i		Info / Angle	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Rec		Rec / Rec Mode	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Input		AV / Input / RDS	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Back		Back / Return	
Down		Down	
Exit / DVD Setup		Exit / Cancel / Clear	
Exit / DVD Setup		Shift + Exit / Cancel / Clear	

Original		Replacement	
PROG	Red / Prog	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG	Red / Prog	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
STEP	Green / Step	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GOTO	Yellow / Goto	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue / A-B	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	Index / Stop	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
HOLD	Hold / Play/Paus	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HOLD	Hold / Play/Paus	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	Reveal / <<	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	Size / >>	TUNE+	>> / Tune+
MENU FAV	FAV / Menu	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU FAV	FAV / Menu	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
ANGLE TV.RD	TV. RD / Angle	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MIX	Mix / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
S.PAGE	S. Page / >>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
S.PAGE	S. Page / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
SLOW	Slow	SLOW	Play / Slow
ZOOM TEXT	Text / Zoom	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
ZOOM TEXT	Text / Zoom	GOTO TEXT	Text / Goto
CANCEL	Cancel /	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
CANCEL	Cancel /	SURROUND	Eject / Surround