| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| I/II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| POW | Power | | Power |
| VOL− | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| CH | Up | | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| CH | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 10+ ATV/DTV | ATV/DTV/+10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SUBTITLE | Back/Subtitle | RETURN BACK | Back / Return |
| /TTX | [ /≡]/TTX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| /TTX | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| ASPECT/CANCEL | [≡x]/Aspect/Cancel | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Original | Replacement |
|---|---|
| DVD/CH. LIST SETUP | Setup / DVD / CH. List |
| DVD/CH. LIST SETUP | Setup / DVD / CH. List |
| AUDIO/FAV | FAV |
| ▶II/INDEX | Play / Pause / Ind |
| ■/SIZE | [ ≡◆] / Size |
| ■/SIZE | Stop |
| TITLE/EPG | Title / EPG |
| MENU/TV. R | Tv / Radio |
| GOTO/HOLD | [ ≡+] / Goto / Hold |
| SLOW/REVEA | [ ≡?] / Slow / Reveal |
| REPEAT/SUB. | [ ≡o] / Repeat / Sub |
| A-B/SUBTITLE | A-B / Subtitle |
| A-B/SUBTITLE | A-B / Subtitle |
| ⏮ | Red |
| ⏮ | I << |
| ⏭ | Green |
| ⏭ | >>I |

| Original | Replacement |
|---|---|
| SETUP | Setup / OPT / |
| SMART | Smart / List |
| FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLOW ▶ | Play / Slow |
| SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| HOLD ■ | Stop / Hold |
| SHIFT + GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| PROGRAM TV/RADIO | TV / Radio / |
| SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / |
| SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| << | TUNE- ◀◀ — << / Tune- |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| >> | TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+ |