Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
AUDIO OUT	Audio Out	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	PROG SLEEP	Sleep
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MODE OSD	Mode OSD	APP MEDIA	Media
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SET	Set	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SV/V+/TIMER	SV/V+/Timer	ECO 3D	3D
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
ZERO BACK	Zero Back	D	Blue
SKIP SEARCH	Skip Search	C	Yellow
SUPER P.	Super P.	A	Red
	Lock	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AM/PM	-/--/AM/PM	GUIDE	Guide

Original	Replacement	Original	Replacement
Input Select	AV		
Play	Play		
>>	>>		
<<	<<		
Stop	Stop		
Pause/Still	Pause		
Rec	Rec		
Tv/VCR	TV/R		
A.DUB	Format		
Direct Rec Tv	Back		
Tape Speed	Text		
I> Slow	Subt		
DPSS >/+	>>I		
< DPSS/-	I<<		
	Smart		

Original		Replacement		Original	Replacement
STANDBY	Standby		Power		
CH ▲	CH+	+ CH	Ch +		
▼ CH	CH-	CH −	Ch -		
VOL ⊕	Vol +	+ VOL	Vol +		
⊖ VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV		